

ИНСТРУКЦИЯ ДОЗАТОР ОЧИСТИТЕЛЯ СМОЛЫ АWT

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Специальный дозатор подает реагент автоматически и легко устанавливается внутри или снаружи солевого бака.

Дозатор состоит из химически стойкого капиллярного шнура пропущенного через гибкую трубку, крышки с отверстием и кронштейна с комплектом крепежей для крепления ёмкости к солевому баку.

В качестве ёмкости (фидера) для реагента используется бутылка с очистителем, которую легко пополнить или заменить на новую. Дозатор предназначен для многократного использования.

КОМПЛЕКТНОСТЬ УПАКОВКИ

1. Капиллярный шнур пропущенный через гибкую трубку с крышкой 1шт.
2. Крепление для ёмкости 1шт.
3. Комплект крепежей: винт М4х14мм 2шт.; шайба М4 2шт; гайка М4 2шт.
4. Инструкция 1шт.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ

Дозатор может устанавливаться как снаружи так и внутри солевого бака в непосредственной близости к поплавковой шахте. Капиллярный шнур заводится в солевой бак или поплавковую шахту, если уровень соли выше уровня воды. Необходимо учитывать свободное закрывание крышки солевого бака и уровень воды в нем.

УСТАНОВКА ДОЗАТОРА

1. Просверлите в солевом баке два отверстия 5мм на расстоянии 120мм для крепления кронштейна. При необходимости просверлите отверстия 10мм для пропуска трубки. Все отверстия должны быть выше уровня воды.
2. Закрепите кронштейн при помощи винтов, гаек и шайб.
3. Установите бутылку в кронштейн, отвинтите крышку и снимите защитный фольгированный вкладыш.
4. Опустите на дно бутылки капиллярный шнур, завинтите крышку. Второй конец заведите в солевой бак или в поплавковую шахту. Свободный конец шнура не должен касаться солевого раствора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере расходования реагента необходимо пополнить уровень или заменить бутылку на новую.



ООО АТЕК
109383, Россия, г. Москва, ул.
Шоссейная, дом 90, строение 57
телефон: +7 (495) 909-92-72
E-mail: info@atekwater.ru

